

PURE

www.pure.com

PURE

Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

<http://support.pure.com>
sales@pure.com

PURE

Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany

sales_gmbh@pure.com

PURE - Vertrieb über:

TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland

info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd

<http://support.pure.com/au>
sales.au@pure.com




one mi


Návod

Arial – Anténa


Teleskopická anténa slouží pro příjem stanic, vysílaných v pásmu VKV (FM) a III.Band. Pro příjem stanic v pásmu L (vysílání DAB v ČR) je anténa zabudovaná uvnitř přístroje, teleskopická anténa se v tom případě vytahovat nemusí.



Power – Napájení



Autotune – automatické ladění se při prvním zapnutí rádia zahájí automaticky hned po výběru a potvrzení jazyka. Automatické ladění můžete také vyvolat později: MENU - AUTOTUNE - SELECT



Source – Zdroj

Přepíná mezi příjmem DAB a FM




Standby – Pohotovostní režim

Tlačítko se symbolem vypínače slouží k zapnutí a vypnutí přístroje. Pokud je přijímač připojen pomocí adaptéru k elektrické síti, zůstává při vypnutí v režimu Standby (pohotovostní režim).



Volume – Hlasitost




Change Digital Station – Změna stanice v DABu: výběr poslechu mezi nalezenými DAB stanicemi.



Change FM Station – Změna FM stanice

Přijímač automaticky vyhledá dostupné FM stanice, podržíte li tlačítko[>] cca 2 sekundy, nebo jeho opakovaným krátkým stisknutím můžete ladit stanici ručně:

Seek – Hledání




Manual tune – Manuální ladění






Presets – Předvolby

Můžete si uložit 16 DAB a FM stanic do předvoleb:




Select – Výběr






K přijímači PURE One Mi lze dokoupit nabíjecí akumulátor ChargePAK A1. Nabíjí se automaticky vždy, když je přijímač, do něhož je vložen, připojen k elektrické síti.


Menu



Autotune – Automatické ladění



Language – Jazyk



Více v angličtině na <http://support.pure.com>

Technické specifikace:

Rádio: Digital and FM.

Pásmo: DAB Band III /L-band, FM 87.5-108 MHz, příjem DAB/DAB+/DMB-R/FM

Parametric stereo decodér až do 256 kbps

Audio: 1W RMS Full-range 2.5" repro

Konektor: 5V Mini USB napájení, také sw update

Napájení: 230V AC na 5V (800 mA) Mini USB externí napáječ nebo akumulátor ChargePAK A1.

Spotřeba: Standby: 0.61W Aktivní: 1.53W.

Certifikáty: CE marked. Compliant with the EMC and Low Voltage Directives (2004/108/EC and 2006/95/EC). ETSI EN 300 401 compliant.

Servisní místo:

TELEKO, s.r.o., Pod Hvězdárnou 453, 26101 Příbram II
+420 318 632 982
informace@teleko.cz